

Tupperware®

01.04.-05.05.2024



Ein Hauch frischer Luft!

Un vent de fraîcheur!

Una boccata d'aria fresca!



A

NEU
NOUVEAU
NUOVO

ÜBERALL EINSETZBAR –
EIN MAL GETESTET, NIE MEHR OHNE!

UTILES PARTOUT –
UNE FOIS TESTÉS, PLUS JAMAIS SANS !

UTILI OVUNQUE:
TESTATI UNA VOLTA, MAI PIÙ SENZA!

A. Silicone Bag-Set M & L (3)
Flach / plat / piatto

18.4 x 18.7 cm / 980 ml (2)
23.5 x 19.7 cm / 1.6 l
S 068

CHF 70⁰⁰

CHF 51⁵⁰

B. Silicone Bag-Set S, M & L (3)
Flach / plat / piatto

11.5 x 17.7 cm / 300 ml
18.4 x 18.7 cm / 980 ml
23.5 x 19.7 cm / 1.6 l
S 069

CHF 68⁴⁰

CHF 47⁶⁰



B

DER UNIVERSALSCHÄLER UND DAS KOMBI
SIEB – TÄGLICH IM EINSATZ!

L'ÉPLUCHEUR UNIVERSEL ET LA PASSOIRE COMBINÉE :
UN DUO INCROYABLE !

IL PELAPATATE UNIVERSALE ED IL COMBI-COLINO:
UN BINOMIO INSEPARABILE!



C. Kombi Sieb & Universalschäler
Passoire combinée et Éplucheur universel
Combi-Colino & Pelapatate universale

36 x 23 x 11.4 cm

8 x 11 cm

S 070

CHF 57⁹⁰

CHF 46⁰⁰

D. VentSmart®-Set (3)

28.3 x 18.8 x 6.8 cm / 1.8 l (2)

28.3 x 18.8 x 13.4 cm / 4.4 l

S 071

CHF 100⁹⁰

CHF 81⁹⁰



FRÜCHTE UND GEMÜSE BIS ZU 3 WOCHEN LÄNGER
FRISCH HALTEN – WENIGER FOODWASTE =
GELDERSPARNIS!

CONSERVER SES FRUITS ET LÉGUMES JUSQU'À 3
SEMAINES PLUS LONGTEMPS – MOINS DE DÉCHETS
ALIMENTAIRES = ÉCONOMIE D'ARGENT !

CONSERVARE FRUTTA E VERDURA FINO A 3 SETTIMANE
PIÙ A LUNGO - MENO SPRECHI ALIMENTARI =
RISPARMIARE DENARO!



A. Popcorn Maker

26.5 x 15 x 22.8 cm

S 072

CHF 69⁰⁰

CHF 49⁰⁰

01.04.-05.05.2024

**NEUES PRODUKT ZUM 60. JUBILÄUM VON
TUPPERWARE® IN DER SCHWEIZ!**

**NOUVEAU PRODUIT POUR LE 60ÈME
ANNIVERSAIRE DE TUPPERWARE® EN SUISSE !**

**UN NUOVO PRODOTTO PER IL 60° ANNIVERSARIO
DI TUPPERWARE® IN SVIZZERA!**



POPCORN AN GESALZENER BUTTER

FÜR 4 PERSONEN

Zubereitungszeit: **5 Min.**

Kochzeit: **5,5 Min.**

Ruhezeit: **0 Min.**

Zutaten:

50 g Maiskörner für Popcorn
30 g Rohrzucker
15 g Flüssiger Honig
15 g Gesalzene Butter
1 Prise Natron

1. Maiskörner in den Popcorn Maker geben und Deckel in offener Position darauflegen (Rillen des Deckels über den Löchern des Behälters).
2. 3 Min. bei maximaler Leistung (max. 1000 Watt) in der Mikrowelle garen. Sobald der Zeitabstand zwischen dem Aufpoppen der Maiskörner mehr als 2 Sek. ist, Mikrowelle stoppen. Je nach Mikrowelle, kann es mehr oder weniger als 3 Minuten dauern.
3. Wenn die Popcorn fertig sind, die ungeöffneten Maiskörner herausleeren und die fertigen Popcorn in eine separate Schüssel geben.
4. Rohrzucker, Honig und Butter in den leeren Popcorn Maker geben.
5. 1 Min. bei 600 Watt in der Mikrowelle ohne Deckel wärmen.
6. Popcorn Maker mit Silikon Handschuhen herausnehmen und den Inhalt mit dem Silikon Teigschaber mischen. Nochmals für 50-60 Sekunden bei 600 Watt in die Mikrowelle geben, die Mischung sollte leicht braun werden.
7. Natron dazugeben, mischen. Popcorn dazugeben und vorsichtig mischen. Heißer Karamel kann Verbrennungen verursachen.
8. 30 Sek. ungedeckt in die Mikrowelle bei 600 Watt geben, ein letztes Mal rühren und servieren.

Achtung: für die Reinigung, Glasteil vom Silikonenteil trennen. Das Glasteil ist bei Schock zerbrechlich, mit Vorsicht behandeln und reinigen.

POPCORN AU BEURRE SALÉ

POUR 4 PERSONNES

Temps de préparation : **5 min.**

Temps de cuisson : **5,5 min.**

Temps de repos : **0 min.**

Ingédients:

50 g de grains de maïs
pour popcorn
30 g de sucre roux
15 g de miel liquide
15 g de beurre salé
1 pincée de bicarbonate

1. Mettre les grains de maïs dans le Popcorn Maker et poser le couvercle en position ouverte (rainures du couvercle en face des trous du récipient).
2. Mettre pour 3 min. à puissance maximale (max. 1000 watts) au micro-ondes. Dès que le temps entre les éclats de popcorn se réduit à 2 sec., arrêter le micro-ondes. Suivant le micro-ondes, le temps de cuisson peut être de plus ou moins 3 minutes.
3. Lorsque les popcorns sont prêts, vider les grains maïs non ouverts puis mettre les popcorns dans un bol à part.
4. Mettre le sucre roux, le miel et le beurre dans le Popcorn Maker vide.
5. Chauffer durant 1 min. à 600 watts sans couvercle au micro-ondes.
6. Sortir le Popcorn Maker en portant des Gants en silicone et mélanger à l'aide de la Spatule en silicone. Remettre 50-60 secondes à 600 watts au micro-ondes, le mélange devrait brunir légèrement.
7. Ajouter le bicarbonate, mélanger. Ajouter les Popcorns et mélanger avec prudence. Le caramel chaud peut provoquer des brûlures.
8. Placer 30 sec. à 600 watts sans couvercle au micro-ondes, remuer une dernière fois et servir.

Attention : pour le nettoyage, séparer la partie en verre de la partie en silicone. Le verre peut se casser en cas de choc, manipuler et nettoyer avec prudence.

POPCORN AL BURRO SALATO

PER 4 PERSONE

Tempo di preparazione: **5 minuti.**

Tempo di cottura: **5,5 minuti.**

Tempo di riposo: **0 minuti.**

Ingredienti:

50 g di chicchi di mais per popcorn
30 g di zucchero di canna
15 g di miele liquido
15 g di burro salato
1 pizzico di bicarbonato

1. Mettete i chicchi di mais nel Popcorn Maker e posizionate il coperchio in posizione aperta (le scanalature del coperchio sono rivolte verso i fori del contenitore).
2. Scaldare per 3 minuti nel microonde alla massima potenza (al massimo 1000 watt). Appena l'intervallo tra lo scoppio dei popcorn si riduce a 2 secondi, spegnete il microonde. A seconda del microonde, il tempo di cottura può essere più o meno di 3 minuti.
3. Quando i popcorn sono pronti, vuotate i chicchi di mais non aperti e mettete i popcorn in una ciotola separata.
4. Mettete lo zucchero di canna, il miele ed il burro nel Popcorn Maker vuoto.
5. Riscaldare per 1 minuto a 600 watt, senza coperchio nel microonde.
6. Togliete il Popcorn Maker dal microonde indossando i Guanti in silicone e mescolate utilizzando la Spatola in silicone. Rimettetelo nel microonde per 50-60 secondi a 600 watt, il composto dovrebbe leggermente dorarsi.
7. Aggiungete il bicarbonato e mescolate. Aggiungete i popcorn e mescolate con prudenza. Il caramello caldo può causare scottature.
8. Mettetelo nel microonde per 30 sec. a 600 watt, senza coperchio, mescolate un'ultima volta e servite.

Attenzione: per la pulizia separate la parte di vetro dalla parte in silicone. Il vetro potrebbe rompersi se urtato, maneggiatelo e lavatelo con cautela.

A. Super Top Blumen

Super Top Fleurs

Super Top Fiori

Ø 14.7 x 10.7 cm / 1.1 l

S 073

CHF 22⁹⁹

CHF 19⁵⁰



A



B

B. Schüssel mit Sonnendeckel (2)

Bol avec couvercle soleil (2)

Ciotola con coperchio sole (2)

Ø 11.7 x 6.6 cm / 400 ml

S 074

CHF 26⁹⁹

CHF 15⁰⁰

**PARTY
STAR¹**

¹ Ab dem Kauf eines beliebigen Tupperware® Produktes.

¹ A l'achat d'un produit Tupperware®.

¹ Acquistando un prodotto Tupperware®.

EINFRIEREN WAR NOCH NIE SO EINFACH! DIE RECHTECKIGE FORM SPART PLATZ UND LÄSST SICH STABIL STAPELN. DIE FARBEN SORGEN FÜR EINEN HAUCH VON FRÜHLING.

CONGELER N'A ENCORE JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE ! LA FORME RECTANGULAIRE PERMET DE GAGNER DE LA PLACE ET D'EMPILER DE FAÇON STABLE, LA COULEUR AJOUTE UNE TOUCHE DE FUN.

CONGELARE NON È MAI STATO COSÌ FACILE! LA FORMA RETTANGOLARE CONSENTE DI RISPARMIARE SPAZIO E DI SOVRAPPORRE TUTTO STABILMENTE, IL COLORE AGGIUNGE UN TOCCO DI ALLEGRIA.



C. Freezer Mates® (6)
15.2 x 11.4 x 6.1 cm / 450 ml (2)
15.2 x 11.4 x 11.8 cm / 1.1 l (2)
22.6 x 15.2 x 6.1 cm / 1 l (2)
S 075
CHF 87⁶⁰
CHF 66.⁰⁰



A

IDEAL UM DEINE
EIGENEN DRINKS ZU
KREIEREN UND DEINE
FLÜSSIGKEITZUFUHR ZU
VERFOLGEN.

*IDÉALE POUR FAIRE TES
MÉLANGES ET POUR SUIVRE
TA CONSOMMATION D'EAU.*

IDEALE PER REALIZZARE
LE TUE MISCELE
PERSONALIZZATE E PER
SEGUIRE IL TUO CONSUMO
DI ACQUA.

A. Eco Trinkflasche mit Messskala

Bouteille Eco avec graduation

Bottiglia Eco con graduazione

Ø 9.3 x 28.2 / 1 l

S 076

CHF 26⁹⁰

CHF 19³⁰

B. Salatschleuder Express

Essoreuse à salade Express

Centrifuga Express

Ø 23.1 x 18 cm / 3.9 l

S 077

CHF 67⁹⁰

CHF 58⁰⁰



B

² Ab 1 neu gebuchten Party und einem pers. Bestellwert von CHF 55⁰⁰. 1 x pro Gast.

² Dès 1 nouveau rendez-vous daté et CHF 55⁰⁰ d'achats personnels. 1 x par invité/-e.

² Da 1 nuovo appuntamento fissato e CHF 55⁰⁰ di acquisti personali. 1 x per ospite.

BUCHE DEINE LIVE ODER ONLINE
TUPPERWARE® PARTY
DATE TA PARTY TUPPERWARE®
LIVE OU EN LIGNE
PRENOTA IL TUO PARTY TUPPERWARE®
LIVE OPPURE IN LINEA



Bringe Familie, Freunde, Kollegen und Nachbarn von nah und fern online oder bei dir zusammen. Als Gastgeber(in) kannst du auch jede Menge Geschenke bekommen, entweder du wählst aus dem aktuellen Monatsprogramm oder aus dem Katalogprogramm aus. Kontaktiere uns unter **info@tp-distribution.ch** oder Tel. 026 675 37 83, um mehr darüber zu erfahren oder einen PartyManager in deiner Nähe zu finden.



*Rassemble famille, amis, collègues et voisins de près et de loin chez toi ou en ligne. En tant qu'hôte(sse), tu peux recevoir de nombreux cadeaux que tu peux choisir soit dans le programme actuel du mois ou dans le programme du catalogue. Contacte-nous sur **info@tp-distribution.ch** ou tél. 026 675 37 83, pour en savoir plus ou pour trouver le PartyManager le plus proche.*



Riunisci a casa tua oppure in linea la famiglia, gli amici, i colleghi e i vicini anche più lontani. Come Padrona/-e di casa riceverai tanti regali di ringraziamento, che potrai scegliere nel programma attuale del mese oppure nel programma del catalogo. Contattaci su **info@tp-distribution.ch** oppure tel. 026 675 37 83, per saperne di più o per trovare il PartyManager più vicino.

DU FEIERST DIE PARTY. WIR FEIERN DICH!
TU FÊTES À LA PARTY. NOUS TE CÉLÉBRONS !
TU FESTECCI AL PARTY E NOI TI FESTECCIAMO!

1



VentSmart® 1.8 l flach
VentSmart® 1.8 l plat
VentSmart® 1.8 l piatto

28.3 x 18.8 x 6.8 cm

Hält sehr lange Frisch.
Reste frais très longtemps.
La freschezza prolungata.

Party-Geschenk 300+ ^(b)
Cadeau de Party 300+ ^(b)
Regalo di Party 300+ ^(b)

2



VentSmart® 4.4 l

28.3 x 18.8 x 13.4 cm

Ersetze die
Gemüseschublade –
VentSmart® können gestapelt
werden, um Platz im
Kühlschrank zu sparen.

*Remplace le tiroir à légumes
et peut être empilé pour
gagner de la place au
réfrigérateur.*

Sostituisce il cassetto
della verdura e può essere
sovrapposto per ottimizzare
lo spazio in frigorifero.

Party-Geschenk 600+ ^(b)
Cadeau de Party 600+ ^(b)
Regalo di Party 600+ ^(b)

GASTGEBER(INNEN) HABEN BEI UNS EXKLUSIVE EXTRAS:
JE MEHR DEINE GÄSTE FEIERN, DESTO WERTVOLLER DIE GESCHENKE.

NOS HÔTE(ESSE)S REÇOIVENT DE JOLIS CADEAUX :
PLUS TU AS D'INVITÉS, ET PLUS BEAUX SONT LES CADEAUX.

LE/-I PADRONE/-I DI CASA SARANNO RICOMPENSATI CON MOLTI REGALI:
PIÙ OSPITI AVRAI PIÙ BEI REGALI RICEVERAI.

3



50%

Party-Angebot 750+ &
1 neu vereinbarte Party ^(b+c)

Offre de Party 750+ &
1 nouveau rendez-vous daté ^(b+c)

Offerta di Party 750+ &
1 nuovo appuntamento fissato ^(b+c)

Dein Wunschprodukt aus dem
Katalog (ausser Set)

Le produit de ton choix du
catalogue (hors set)

Il prodotto di tua scelta dal
catalogo (esclusi i set)

4




Tupperware®

Party-Angebot 900+ & 1 neu
vereinbarte Party ^(b+c)

Offre de Party 900+ & 1 nouveau
rendez-vous daté ^(b+c)

Offerta di Party 900+ & 1 nuovo
appuntamento fissato ^(b+c)

Super Dicer®
26 x 11 x 13 cm
S 078
CHF 119.⁰⁰
CHF 60.⁰⁰

Alles im Handumdrehen schneiden!

Tout couper en un tour de main !

Tagliate tutto in un batter d'occhio!



Einladung / Invitation / Invito

BEI / CHEZ / DA

ADRESSE / INDIRIZZO

TEL

E-MAIL

DATUM / DATE / DATA

UM / À / ALLE

Bis bald dein / A bientôt ton / A presto il tuo PartyManager

tupperware.ch



Tupperware®

a Einmal pro Haushalt. **b** Einmal pro Gastgeber/-in. **c** Termin der neu vereinbarten Party innerhalb der nächsten 5 Wochen. **e** Gegenüber Einzelpreisen. **g** Gegenüber aktuellen, bzw. Letztmaligen Katalog- oder Angebotspreisen. Alle Artikel nicht farbverbindlich, Modellwechsel vorbehalten, ohne Inhalt und Dekoration. Alle Preise sind Preisempfehlungen von Tupperware Schweiz. Weitere Informationen zu Massen und Inhalten der Produkte findest du im aktuellen Katalog oder unter tupperware.ch.

a Une fois par foyer. **b** Une fois par Hôte/-esse. **c** RDVS daté pour la prochaine Party dans les 5 prochaines semaines. **e** Par rapport au prix individuel. **g** Par rapport au prix catalogue actuel ou le dernier prix en vigueur en offre. Tous les articles peuvent être sujets à modifications et sont livrés sans décoration, ni contenu. Tous les prix sont des recommandations de Tupperware Suisse. Tu trouveras plus d'information sur les produits et les dimensions dans le catalogue actuel ou sur tupperware.ch.

a Una volta per famiglia. **b** Una volta per Padrona/-e di casa. **c** La data per il nuovo appuntamento fissato dovrebbe essere entro 5 settimane. **e** Rispetto al prezzo individuale. **g** Rispetto al prezzo catalogo attuale o l'ultimo prezzo in vigore nell'offerta. Gli articoli possono subire modifiche e sono consegnati senza contenuto e senza decorazione. Tutti i prezzi sono raccomandati da Tupperware Svizzera. Troverai ulteriori informazioni sulle dimensioni e contenuti dei prodotti nel nostro catalogo attuale o su tupperware.ch.